

Procedure afmelden van een oude/defecte handset:

LR4610, LR4620:

- Selecteer in het menu de optie "system" en druk op [select].
- Selecteer vervolgens "handset" (in het Duits "Hörer") en druk op [select].
- Selecteer "Registration" en druk op [select].
- Selecteer nu "Delete" en bevestig dit door 2 maal op [select] te drukken.

LR7610, LR7620, LR8610 en LR8620:

- Selecteer in het menu de optie "Instellingen" en druk op [OK].
- Selecteer "Registreren" en druk op [OK].
- Selecteer nu "Wissen" en bevestig dit door 2 maal op [OK] te drukken.

In beide gevallen hoort u na enkele seconden een bevestigingstoon en verdwijnt het antenne teken uit het display. Als u hierna de nieuwe handset aanmeldt dan krijgt deze hetzelfde nummer als de zojuist afgemelde handset.

Procedure aanmelden van een nieuwe handset:

LR4610, LR4620:

- Eerst moet een nieuwe handset minimaal 12 uur zijn opgeladen.
- Als de accu's zijn opgeladen, houdt de knop [Paging] op het basisstation zolang ingedrukt dat de rode verbindingaanduiding 5x heeft geknipperd. Pas loslaten als het knipperen helemaal is gestopt en het low radiation lampje groen oplicht.
- Nu drukt u de intercom [INT] knop op de handset en houdt deze ingedrukt totdat "Register new?" verschijnt.
- Bevestig met [Select]. Na de bevestigingstoon is de registratie afgesloten en de handset krijgt het eerstvolgend nummer, welke ook in het display wordt weergegeven.

LR7610, LR7620, LR8610 en LR8620:

- Eerst moet de handset gedurende 12 uur worden opgeladen
- Als de accu's volgeladen zijn, druk dan de knop [Paging] aan de voorzijde van het basisstation net zo lang in tot het rode verbindinglampje 5 maal heeft geknipperd. Pas loslaten als het knipperen helemaal is gestopt en het low radiation lampje groen oplicht.
- Druk nu op toets [INT] op de handset en houdt deze ingedrukt totdat "Registr. nieuw" verschijnt.
- Bevestig met [OK] om het registratieproces af te sluiten. Een signaal klinkt en de handset heeft een opvolgend nummer gekregen welke op het display wordt weergegeven.

Opmerking voor alle types:

Indien het basisstation op 'automatic' staat en niet op 'low radiation' dan licht het linker lampje **NIET** groen op na het 5x knipperen.